

# METAL EFFECTS®



*Efekt rdzy. Krok po kroku.*

*Przygotowane podłoże malujemy farbą blokującą (ACID BLOCKING PRIMER). Stosując system METAL EFFECTS na metal należy bardzo dokładnie pokryć jego powierzchnie farbą blokującą (2-3 warstwy). Chroni ona materiał bazowy przed ewentualną korozją. Do aplikacji używamy wałka, pędzla lub natrysku hydrodynamicznego. Nanoszenie kolejnej warstwy po wyschnięciu poprzedniej. Średni czas schnięcia jednej powłoki ok. 2 godzin.*



*Po upływie minimum 12 godzin наносimy dwie warstwy IRON- FARBY Z ŻELAZEM, (używając wałka lub pędzla). Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. 1-2 godzinach (niska temperatura, wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia).*



*Po całkowitym wyschnięciu IRON- FARBY Z ŻELAZEM наносimy AKTYWATOR RDZY (RUST ACTIVATOR). Narzędzia do nanoszenia substancji mogą być różne i zależą od inwencji twórcy (Ważne! Nie mogą być metalowe). Proponujemy przelanie substancji do butelki z końcówką zraszającą (taką, jak do pielęgnacji kwiatów). Pozwala ona kontrolować rozprysk i nakładać warstwę nierównomiernie. Po 15 minutach powtarzamy nanoszenie, nakładając AKTYWATOR RDZY w tych samych miejscach co wcześniej. Substancje można również dodatkowo przetrzeć pędzlem. Efekt ten polecamy do stosowania na detalach przestrzennych. Przy aplikacji na ścianie sugerujemy użycie spryskiwacza. Ciekawy efekt daje również stosowanie gąbki. Opcjonalnie, aby wzmocnić efekt możemy dosycić kontrasty poprzez zastosowanie (na samym końcu po aktywatorze rdzy) Niebieskiej Patyny.*



*Po około 24 godzinach przy pomocy wałka, pędzla lub pistoletu наносimy warstwę zatrzymującą efekt korozji POWŁOKĘ BLOKUJĄCĄ (PERMACOAT EXTREME). Przed malowaniem należy delikatnie usunąć z powierzchni rdzawy pyłek używając miękkiej, suchej szmatki lub delikatnej szczotki. Przy aplikacji 1 warstwy substancję należy rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1. Przy aplikacji POWŁOKI BLOKUJĄCEJ, nie należy oszczędzać materiału poprzez wcieranie na siłę. Takie postępowanie może pozostawić ślady wałka. Malowanie wykonujemy bardzo mokrym wałkiem. Nie dociskając zbyt mocno narzędzia. Drugą warstwę PERMACOAT EXTREME aplikujemy bez rozcieńczania wodą. Dodatkowe warstwy PERMACOAT EXTREME spowodują większy połysk malowanej powierzchni.*

