



Tchnij nowe życie w nieużywane szklanki, wazony, słoiki itp. Użyj srebrnej farby w sprayu **Rustoleum® Specjalty Mirror Effect** i ciesz się efektowną dekoracją.

Przepis na DIY:

1. Przed rozpoczęciem znajdź dogodne miejsce do malowania. Najlepiej, aby było to miejsce na zewnątrz. Jeśli temperatura za oknem na to nie pozwala, znajdź dobrze wentylowany pokój w mieszkaniu. Pamiętaj o mgie natryskowej i zabezpiecz przed nią pobliskie rzeczy.
2. Wybrane przez Ciebie szkło umyj dokładnie wewnątrz i na zewnątrz, a następnie wytrzyj do sucha czystą szmatką.
3. Zabezpiecz taśmą malarską zewnętrzne krawędzie szkła i wszystkie pozostałe elementy, które mają pozostać niepomalowane. Dzięki temu możesz stworzyć неповtarzalne wzory.
4. Rozpocznij aplikację farby od wewnętrznej strony szkła. Trzymaj puszkę farby **Rustoleum® Specjalty Mirror Effect** 25-30 cm od malowanej powierzchni.
5. Nałóż 3 lub więcej cienkich warstw w kilkuminutowych odstępach. Pamiętaj, że lepsze rezultaty osiągniesz nakładając kilka cienkich warstw niż jedną ciężką. Zmniejsza to ryzyko powstania nieestetycznych zacieków.
6. Pozostaw pomalowane szkło do wyschnięcia na godzinę, a po tym czasie ciesz się nową, неповtarzalną dekoracją.

Jeśli wypróbujesz ten projekt koniecznie podziel się z nami swoimi zdjęciami i opinią na temat farby **Rustoleum® Specjalty Mirror Effect**. Na wszystko czekamy pod adresem [kasia@spinex.pl](mailto:kasia@spinex.pl)